

■ Grundlegende Kamera-Bedienung

An/Aus schalten	Durch Gedrückthalten des An-/Aus-Schalters bzw. Auslöseknopf
Standby Modus	Statusanzeige-- Blau LED leuchtet durchgängig
Modusumschaltung	In Standby Modus den WLAN/Modus-Taste gedrückt halten, um zwischen den zwei Modi zu wechseln: Video/OSD-Einstellungen.
Video Modus	Kamera-Statusanzeige: Blau LED blinkt Power/Shutter Taste kurz drücken, um die Aufnahme zu starten/beenden.
OSD Einstellungsmodus	Kamera-Statusanzeige: Orange LED leuchtet durchgängig <ul style="list-style-type: none">• Den An-/Aus-Schalter bzw. Auslöseknopf drücken, um zu durchsuchen.• Kurz Drücken Sie Modusschalter um Einstellungen zu ändern.• Den WLAN/Modus-Knopf gedrückt halten, um das Menü zu verlassen.
Firmware Updaten	Kamera-Statusanzeige: Orange LED blinkt https://www.runcam.com/download/runcamsplit3series
Zurücksetzen	In Standby zustand, WLAN/Modustaste 3x schnell drücken, innerhalb 2 Sekunden. Dann Blinkt die Statusled 2x und das Kameramodul schaltet sich aus.

■ Sender Schaltplan

