


①

+



Um Fehlinterpretationen zu vermeiden, hier ein Hinweis: Der Einstellwinkel bezieht sich auf die Profilsehne (blaue Linie) und nicht auf die Profilunterseite (rote Linie). Deshalb führt es zu falschen Ergebnissen, bei solchen Profilen einfach die Auflagefläche am Rumpf als Referenz zu benutzen (gilt für die Tragfläche (FL) wie auch für das Höhenleitwerk (HLW)). Das bedeutet, der Abstand Unterlage (z. B. Werkbank) - Nasenleiste wird von der Mitte der Nasenleiste (blaue Linie) bis zur Unterlage gemessen und nicht von der Unterkante der Nasenleiste (rote Linie). >>> **Profilsehne**
Da es sich um die Ermittlung einer Differenz handelt, ist die Lage des Modells bezüglich der Unterlage (U) belanglos. Es muss lediglich gewährleistet sein, dass sich die Lage während der Messung an Tragfläche und Höhenleitwerk nicht verändert.

Die Rotation nach rechts ist als positiver Drehsinn (+) definiert. Folglich hat im Beispiel das HLW einen negativen Winkel, der FL hingegen einen positiven Winkel bezogen auf die Referenzfläche (Tisch, Werkbank usw.).

Einstellwinkeldifferenz (EWD)-Bestimmung

Für Modell erstellt am 21. Apr. 2016 14:29 Uhr

Tragfläche	Flächentiefe	=	<input type="text" value="330,00"/>	mm
	Abstand (1) Nasenleiste - Unterlage	=	<input type="text" value="204,00"/>	mm
	Abstand (2) Endleiste - Unterlage	=	<input type="text" value="163,00"/>	mm
Höhenleitwerk	Flächentiefe	=	<input type="text" value="160,00"/>	mm
	Abstand (3) Nasenleiste - Unterlage	=	<input type="text" value="105,00"/>	mm
	Abstand (4) Endleiste - Unterlage	=	<input type="text" value="93,00"/>	mm

gemessene Werte

Diese Eingaben ergeben eine EWD von °

Variation der EWD

1mm Unterlage an der Tragfläche ändert die EWD dieses Modells um ca. ° siehe auch Hinweis unten
 1mm Unterlage am Höhenleitwerk ändert die EWD dieses Modells um ca. ° siehe auch Hinweis unten

0,5° EWD-Änderung erhält man mit einer ca. mm dicken Unterlage an der Tragflächenend- bzw. -nasenleiste (hinzufügen oder entfernen).
 oder
 0,5° EWD-Änderung erhält man mit einer ca. mm dicken Unterlage an der Höhenleitwerksend- bzw. -nasenleiste (hinzufügen oder entfernen).

Hinweis: EWD vergrößern -> an der Tragfläche die Nasenleiste unterlegen oder am HLW die Endleiste unterlegen, EWD verkleinern -> an der Tragfläche die Endleiste unterlegen oder am HLW die Nasenleiste unterlegen.

ACHTUNG! Bei Tiefdeckern ist das umgekehrt, da hier die Tragfläche von unten am Rumpf angebracht ist!