

10mm Sperrholz  
4\* Schlossschraube M8  
4\* Flügelmutter M8  
4\* Unterlegscheibe bis Durchmesser 24mm  
Alle Angaben in (mm). Die Führungsschlitze sind mit 8mm sehr stramm, eventuell ein wenig schleifen.  
Die Rechtecke um die Kreise sind für die Schlossschrauben, nur ca. 4-5mm tief fräsen, das diese Bündig aufliegen.

Viel Spaß!

