

Die Verbindung des Motorträgers aus 2x2mm Flugzeugsperrholz und dem Tankträger aus 4 mm Pappelsperrholz erfolgt im Motorspant.
Der Sturz und der Seitenzug sind schon eingearbeitet.

