

## FUTABA Sender-Empfänger Kompatibilität

	FHSS/S-FHSS Car/Air		T-FHSS Car	FASST Car		T-FHSS Air	FASST - Rx AIR					FASSTest	FASST FASSTest
	R203GF R603GF R2004GF	R2104GF R2006GS R2106GF R2008SB	R304SB	C1 R603FF R603FS	C2 R604FS R614FF R614FS	R3008SB R3006SB	R606FS	R6004FF R6106HF/HFC R607FS R617FS R6007SP R6107SP	R6203SB R6303SB	R608FS R6108SB R6208SB R6008FS/HS R6014FS/HS	R6308SBT	R7008SB R7003SB	R7006SB R7018SB
T3PRKA FHSS	X	X											
T3PL FHSS	X	X											
T4PL FHSS	X	X											
T4PLS / T4GRS / T3PV / T4PV S-FHSS/T-FHSS	X	X	X										
T3PM FASST				X									
T3PK PK-FS FASST				X									
FF-3, T3VCS PK-FS FASST				X									
T3GR FASST				X									
T4PK / PKS FASST				X	X								
4PX / 4PXR S-FHSS/T-FHSS/FASST	X	X	X		X								
Skysport T4YF FHSS	X	X											
T6J FHSS/S-FHSS	X	X											
T6K T-FHSS/S-FHSS	X	X				X							
T8J FHSS/S-FHSS	X	X											
T10J S-FHSS/T-FHSS		X				X							
T6EXP FASST							X	X	X		X		
T7CP FASST							X	X	X		X		
T8FG FASST							X	X	X	X	X		X
T10CP FASST							X	X	X	X	X		X
FX20 FASST							X	X	X	X	X		X
T14SG / FX22 / FX32 S-FHSS/FASST/FASSTest	X	X					X	X	X	X	X	X	X
T18SZ S-FHSS/T-FHSS/FASST/FASSTest	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X
T18MZ S-FHSS/FASST/FASSTest	X	X					X	X	X	X	X	X	X
T18MZ WC S-FHSS/T-FHSS/FASST/FASSTest	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X
HF-Modul S-FHSS	X	X											
TM-7 Modul								X	X		X		
TM-8 Modul								X	X	X	X		X
TM-10 Modul							X	X	X	X	X		X
HFM12-MX und MC Modul								X	X	X	X		X
TM-14 Modul							X	X	X	X	X		X