

Steuerung eines 4 Klappen Nurflügels mit leichter Pfeilung

Funktion	Geber	Innere Klappen	Äussere Klappen	Bemerkungen
Höhenruder	Linker Knüppel	Mitnahme einstellbar +/- 10 Grad	+/- 10 Grad	<ul style="list-style-type: none"> • Snap Flap (via Schlater) für die inneren Klappen • 3 Stufen Schalter für feste Höhenruder Stellungen (Speed, Strecke, Thermik) mit Sprachausgabe • Expo Kurve auf dem Geber
Querruder	Rechter Knüppel	Mitnahme einstellbar +/- 25 Grad	+/- 25 Grad	Expo Kurve auf dem Geber
Wölbklappe	Schalter oder Drehgeber	+ 10 / -5 Grad	Kompensation +/- 5 Grad	3 Stufen Schalter
Bremsklappe	Rechter Knüppel Nur von der Mitte aus nach unten aktiv Erst aktiv nach 30% Weg	Wenn möglich 80 – 90 Grad Ausschlag nach unten	Kompensation +/- 10 Grad	
"Seitenruder"	Linker Knüppel	+/-45 Grad	+/- 45 Grad	<ul style="list-style-type: none"> • "einseitiges Butterfly" Klappen individuell einstellbar • Erst aktiv nach 30% Ausschlag
Flugphasen Schalter				3 Stufenschalter