



## Lehrer / Schüler RC-Anlagen-Verbindungen

Lehrer	MC-10 MC-12	D-14 FM-414 FM-4014 FM-6014 MC-14 MC-15 MC-16 MC-16/20	MC-18 MC-20	MC-19 MC-22 MC-22S MC-24			MX-12 MX-16S	MX-22		X-347 X-388 X-3810	
Schüler											
MC-10 / MC-12	3290.12	3290	3290.2 *	3290.19 *				3290.22			
	3290.4 3290.5		3290.4 3290.5	3290.4 3290.5	3290.4 3290.5	3290.7		3290.4 3290.5	3290.7		
	3290.10	3290.10	3290.10	3290.10	3290.10	3290.10		3290.10	3290.10		3290.10
D-14 / FM-414 / FM-4014 / FM-6014 MC-14 / MC-15 / MC-16 / MC-16/20 / MC-18 / MC-19 # / MC-20 / MC-22 / MC-22S # / MC-24 #	3290.12	3290	3289 *	3290.19 *				3290.22			
	3290.4 3290.5			3290.4 3290.5	3290.8	3290.7	4179.1	3290.4 3290.5	3290.8	3290.7	4179.1
	3290.3			3290.3	#3290.24	3290.3	#3290.24	3290.3	#3290.24	3290.3	#3290.24
MX-12 / MX-16S		**	3290.2 *	3290.19 *				3290.22			
	diese Kombination ist nicht möglich	3290.8	3290.8	3290.8	3290.8	4179.1		3290.8	4179.1		
MX-22	3290.12	3290	3290.2 *	3290.19 *				3290.22			
	3290.4 3290.5		3290.4 3290.5	3290.8	3290.4 3290.5	3290.8	4179.1	3290.4 3290.5	3290.8	4179.1	
	3290.33	3290.33	3290.33		3290.33			3290.33			
X-347 / X-388 / X-3810	3290.12	3290	3290.2 *	3290.19 *				3290.22			
	3290.4 3290.5		3290.4 3290.5	3290.8	3290.4 3290.5	3290.8	4179.1	3290.4 3290.5	3290.8	4179.1	
	3290.33	3290.33	3290.33		3290.33			3290.33			

Sind im gelben Feld für Lehrer-Schüler-Kabel mehrere Bestellnummern aufgeführt, so sind diese alternativ und müssen mit dem direkt darunter liegenden Schüler-Modul im grünen Feld kombiniert werden.

Nicht ausgefüllte Felder bedeuten, dass das Lehrer- und/oder Schüler-Modul eine bereits vorhandene DSC-Buchse ist, bzw. diese Einzelkomponenten im L/S-Set enthalten sind (3289 bzw. 3290)

\*Zusätzlich wird ein Momentschalter benötigt (4144 oder 4160.11).

\*\* Lehrerbuchse über die Serviceabteilung beziehbar.

Alternativen:

**3290.19** = 3290.2 + 4184.1 oder 3290.2 + 4184.3